




NO



OK



IT -Per usi esterni inserire l'alimentatore in un box di protezione.  
- Il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo.  
- La iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box BZ33-X653-9582.

EN- For outdoor use, the power supply must be placed inside a protective box.  
- To satisfy the IP rating, the installer must use a suitable protective box.  
- iGuzzini guarantees an IP66 rating with its BZ33-X653-9582 box.

FR- En cas d'utilisation à l'extérieur, le driver doit être inséré dans un boîtier de protection.  
- Le degré IP doit être assuré par l'installateur au moyen d'un boîtier de protection adéquat.  
- iGuzzini garantit le degré IP66 avec le boîtier BZ33-X653-9582.

DE- Für den Außengebrauch den Treiber mit einem Schutzgehäuse umgeben.  
- Für den IP-Schutzgrad muss der Installateur ein geeignetes Schutzgehäuse verwenden.  
- iGuzzini garantiert den Schutzgrad IP66 mit dem Gehäuse BZ33-X653-9582.

NL - Para su aplicación en exteriores, colocar el alimentador dentro de una caja de protección.  
- Es responsabilidad del instalador garantizar el grado IP utilizando una caja de protección adecuada.  
- iGuzzini garantiza el grado IP66 con el uso de la caja BZ33-X653-9582.

ES- Voor gebruik buiten het voorschakelapparaat in een beschermende omkasting plaatsen.  
- IP-beschermingsgraad is afhankelijk van de installateur en het gebruik van een geschikte beschermende omkasting.  
- iGuzzini garandeert de beschermingsgraad IP66 met de omkasting BZ33-X653-9582.

DA- Anbring forsyningsenheden i en beskyttelsesboks til udendørsbrug.  
- Installatøren har ansvaret for at IP-beskyttelsesgraden tilvejebringes ved brug af en passende beskyttelsesboks.  
- iGuzzini garanterer for grad IP66 med boksen BZ33-X653-9582.

NO- For utvendig bruk må enheten settes inn i en beskyttelsesinnretning.  
- IP-graden forespørres av operatøren med bruk av en egnet beskyttelsesboks.  
- iGuzzini garanterer graden IP66 med boksen BZ33-X653-9582.

SV- Vid användning utomhus ska matningsanordningen placeras i en skyddande låda.  
- IP-graden åligger installatören som ska sörja för att ordna en lämplig skyddande låda.  
- iGuzzini garanterar skyddsgrad IP66 med låda BZ33-X653-9582.

RU- При использовании вне помещений блок питания необходимо установить в закрытый защитный корпус.  
- При этом степень защиты IP устройства будет зависеть от типа защитного корпуса, выбранного специалистами по монтажу.  
- Компания iGuzzini гарантирует степень защиты IP66 при использовании корпуса BZ33-X653-9582.


ZH 室外应用可将电源装入一个保护盒中。  
- 安装人员采用适当的保护盒可决定IP安全等级。  
- iGuzzini保证采用 BZ33-X653-9582 保护盒可达到IP66等级。



NO



OK



IT -Per usi esterni inserire l'alimentatore in un box di protezione.  
- Il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo.  
- La iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box BZ33-X653-9582.

EN- For outdoor use, the power supply must be placed inside a protective box.  
- To satisfy the IP rating, the installer must use a suitable protective box.  
- iGuzzini guarantees an IP66 rating with its BZ33-X653-9582 box.

FR- En cas d'utilisation à l'extérieur, le driver doit être inséré dans un boîtier de protection.  
- Le degré IP doit être assuré par l'installateur au moyen d'un boîtier de protection adéquat.  
- iGuzzini garantit le degré IP66 avec le boîtier BZ33-X653-9582.

DE- Für den Außengebrauch den Treiber mit einem Schutzgehäuse umgeben.  
- Für den IP-Schutzgrad muss der Installateur ein geeignetes Schutzgehäuse verwenden.  
- iGuzzini garantiert den Schutzgrad IP66 mit dem Gehäuse BZ33-X653-9582.

NL - Para su aplicación en exteriores, colocar el alimentador dentro de una caja de protección.  
- Es responsabilidad del instalador garantizar el grado IP utilizando una caja de protección adecuada.  
- iGuzzini garantiza el grado IP66 con el uso de la caja BZ33-X653-9582.

ES- Voor gebruik buiten het voorschakelapparaat in een beschermende omkasting plaatsen.  
- IP-beschermingsgraad is afhankelijk van de installateur en het gebruik van een geschikte beschermende omkasting.  
- iGuzzini garandeert de beschermingsgraad IP66 met de omkasting BZ33-X653-9582.

DA- Anbring forsyningsenheden i en beskyttelsesboks til udendørsbrug.  
- Installatøren har ansvaret for at IP-beskyttelsesgraden tilvejebringes ved brug af en passende beskyttelsesboks.  
- iGuzzini garanterer for grad IP66 med boksen BZ33-X653-9582.

NO- For utvendig bruk må enheten settes inn i en beskyttelsesinnretning.  
- IP-graden forespørres av operatøren med bruk av en egnet beskyttelsesboks.  
- iGuzzini garanterer graden IP66 med boksen BZ33-X653-9582.



SV- Vid användning utomhus ska matningsanordningen placeras i en skyddande låda.  
- IP-graden åligger installatören som ska sörja för att ordna en lämplig skyddande låda.  
- iGuzzini garanterar skyddsgrad IP66 med låda BZ33-X653-9582.

RU- При использовании вне помещений блок питания необходимо установить в закрытый защитный корпус.  
- При этом степень защиты IP устройства будет зависеть от типа защитного корпуса, выбранного специалистами по монтажу.  
- Компания iGuzzini гарантирует степень защиты IP66 при использовании корпуса BZ33-X653-9582.

ZH 室外应用可将电源装入一个保护盒中。  
- 安装人员采用适当的保护盒可决定IP安全等级。  
- iGuzzini保证采用 BZ33-X653-9582 保护盒可达到IP66等级。

2.509.657.01  
IS18866/01

**iGuzzini**



AR - زين االاستخدام سفه الاضاحه يوجب ينقى الونيه باللمارة ااخرا منى زوايه.  
- بلالغاه بشمن ريه IP، يوجب ذله و امان التظليه استخدام منى زوايه  
وناسب.  
- يديمن iGuzzini شمن ريه IP66 و منى زوايه BZ33-X653-9582 الاخره به.



IT -Per usi esterni inserire l'alimentatore in un box di protezione.  
- Il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo.  
- La iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box X653-X653-9582.

EN - For outdoor use, the power supply must be placed inside a protective box.  
- To satisfy the IP rating, the installer must use a suitable protective box.  
- iGuzzini guarantees an IP66 rating with its X653-X653-9582 box.

ES - Para su aplicación en exteriores, colocar el alimentador dentro de una caja de protección.  
- Es responsabilidad del instalador garantizar el grado IP utilizando una caja de protección adecuada.  
- iGuzzini garantiza el grado IP66 con el uso de la caja X653-X653-9582.

2.509.657.01  
IS18866/01

**iGuzzini**



AR - زين االاستخدام سفه الاضاحه يوجب ينقى الونيه باللمارة ااخرا منى زوايه.  
- بلالغاه بشمن ريه IP، يوجب ذله و امان التظليه استخدام منى زوايه  
وناسب.  
- يديمن iGuzzini شمن ريه IP66 و منى زوايه BZ33-X653-9582 الاخره به.



IT -Per usi esterni inserire l'alimentatore in un box di protezione.  
- Il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo.  
- La iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box X653-X653-9582.

EN - For outdoor use, the power supply must be placed inside a protective box.  
- To satisfy the IP rating, the installer must use a suitable protective box.  
- iGuzzini guarantees an IP66 rating with its X653-X653-9582 box.

ES - Para su aplicación en exteriores, colocar el alimentador dentro de una caja de protección.  
- Es responsabilidad del instalador garantizar el grado IP utilizando una caja de protección adecuada.  
- iGuzzini garantiza el grado IP66 con el uso de la caja X653-X653-9582.

2.509.657.01  
IS18866/01

**iGuzzini**



AR - زين االاستخدام سفه الاضاحه يوجب ينقى الونيه باللمارة ااخرا منى زوايه.  
- بلالغاه بشمن ريه IP، يوجب ذله و امان التظليه استخدام منى زوايه  
وناسب.  
- يديمن iGuzzini شمن ريه IP66 و منى زوايه BZ33-X653-9582 الاخره به.



IT -Per usi esterni inserire l'alimentatore in un box di protezione.  
- Il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo.  
- La iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box X653-X653-9582.

EN - For outdoor use, the power supply must be placed inside a protective box.  
- To satisfy the IP rating, the installer must use a suitable protective box.  
- iGuzzini guarantees an IP66 rating with its X653-X653-9582 box.

ES - Para su aplicación en exteriores, colocar el alimentador dentro de una caja de protección.  
- Es responsabilidad del instalador garantizar el grado IP utilizando una caja de protección adecuada.  
- iGuzzini garantiza el grado IP66 con el uso de la caja X653-X653-9582.

2.509.657.01  
IS18866/01

**iGuzzini**



AR - زين االاستخدام سفه الاضاحه يوجب ينقى الونيه باللمارة ااخرا منى زوايه.  
- بلالغاه بشمن ريه IP، يوجب ذله و امان التظليه استخدام منى زوايه  
وناسب.  
- يديمن iGuzzini شمن ريه IP66 و منى زوايه BZ33-X653-9582 الاخره به.

IT -Per usi esterni inserire l'alimentatore in un box di protezione.  
- Il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo.  
- La iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box X653-X653-9582.

EN - For outdoor use, the power supply must be placed inside a protective box.  
- To satisfy the IP rating, the installer must use a suitable protective box.  
- iGuzzini guarantees an IP66 rating with its X653-X653-9582 box.

ES - Para su aplicación en exteriores, colocar el alimentador dentro de una caja de protección.  
- Es responsabilidad del instalador garantizar el grado IP utilizando una caja de protección adecuada.  
- iGuzzini garantiza el grado IP66 con el uso de la caja X653-X653-9582.